

BRUKSANVISNING iLoq- nyckel



1. Låsa upp via låscylindern

För att låsa upp cylindern, sätt i nyckeln helt och vrid om nyckeln. Om cylindern inte öppnar, ta ur nyckeln och för in den på nytt, denna gång något långsammare.



2. Låsa upp med nyckelläsare

För att låsa upp med nyckelläsare sätt i nyckeln, vicka lite försiktigt med nyckeln.

Om cylindern inte öppnar, ta ur nyckeln och för in den på nytt, denna gång något långsammare.

3. Tänk på detta

För alltid in nyckeln mjuk och försiktigt. Elektrisk energi genereras när nyckeln förs in i cylindern. Om rörelsen är för snabb, förblir cylindern i låst läge.

Använd inte våld, drag inte upp dörren med nyckeln det finns handtag på dörrarna och böj inte heller nyckeln när den förs in i cylindern. Detta skadar nyckeln och du får problem med att öppna dörrar eller grindar med nyckeln.

Kontakttråden i nyckelns metall-del måste hållas ren och slät. Om den blir smutsig, putsa den med en mjuk duk. Byt ut nyckeln om kontakttråden har skadats.

Denna instruktion finns även på vår hemsida

Hälsningar

Styrelsen Brf Troed